

**BATERIE PATONA PRO VIDEOKAMERU SONY 10400 MAH**

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 537 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1 270 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 690 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>154 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | BATPAT0029                 |
| Part No.:    | PT1237                     |
| Záruka:      | 24 měsíců/6 měs. akku      |
| Stav:        | Nové zboží                 |

**Popis****Baterie pro videokameru Sony - Li-Ion 10400mAh - neoriginální**

Kvalitní akumulátor pro vaši videokameru nebo digitální fotoaparát.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Kompatibilita:**

Sony CCD-TR1, CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR3, CCD-TR300, CCD-TR3000, CCD-TR3300  
Sony CCD-TR416, CCD-TR500, CCD-TR516, CCD-TR517, CCD-TR57, CCD-TR555, CCD-TR67  
Sony CCD-TR716, CCD-TR76, CCD-TR818, CCD-TR87, CCD-TR845E, CCD-TR910, CCD-TR917, CCD-TR930, CCD-TR940  
Sony CCD-TRT97, CCD-TRV101, CCD-TRV119, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV215, CCD-TRV25  
Sony CCD-TRV3000, CCD-TRV315, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV4, CCD-TRV41, CCD-TRV43, CCD-TRV46  
Sony CCD-TRV51, CCD-TRV517, CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV615, CCD-TRV62, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV67,  
CCD-TRV68  
Sony CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV72, CCD-TRV720, CCD-TRV75, CCD-TRV78E  
Sony CCD-TRV81, DCR-TRV820E, CCD-TRV815, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV88  
Sony CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV95, CCD-TRV98, CCD-TRV99  
Sony CCD-SC5, CCD-SC55, CCD-SC65  
Sony DCR-TR8000/E, DCR-TR8100/E, DCR-TR7000/E, DCR-TR7100/E, DCR-TR700/E  
Sony DCR-TRV103/E, DCR-TRV110/E, DCR-TRV120/E, DCR-TRV130/E, DCR-TRV210/E, DCR-TRV310/E, DCR-TR8000E  
Sony DCR-TRV315/E, DCR-TRV320/E, DCR-TRV5/E, DCR-TRV510/E, DCR-TRV620/E, DCR-TRV520/E, DCR-TRV525/E  
Sony DCR-TRV7/E, DCR-TRV720/E, DCR-TRV820/E, DCR-TRV5/E, DCR-TRV9/E, DCR-TRV900/E, DCR-TV900/E  
Sony DCR-VX2000/E, DCR-VX2100/E, DCR-VX700/E, DCR-VX9000, DCR-VX9/E  
Sony DSC-CD100, DSC-CD250, DSC-CD400  
Sony DSC-D700, DSC-D770  
Sony DSR-200, DSR-250, DSR-300  
Sony DSR-PD100A, DSR-PD150, DSR-PD170  
Sony GV-A500, GV-A500E, GV-D200, GV-D800  
Sony MVC-FD5, MVC-FD7, MVC-FD51, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD75, MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD85, MVC-FD87, MVC-  
FD88  
Sony MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD91AOL, MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97, MVC-FD100, MVC-FD200  
Sony HDR-FX1, HDR-FX7, HDV-Z1, HDV-FX1  
Sony VCL-ES06A  
Sony PLM-100

**Náhrada za baterie:**

NP-530, NP-730, NP-930  
NP-F330, NP-F730, NP-F930, NP-F550, NP-F750, NP-F950, NP-F960, NP-F970, NP-F990

**Napětí:** 7,2 V

**Technologie:** Lithium-iontová

**Kapacita:** 10400 mAh