

KYOCERA ZÁKLADNÍ SADA FK110CP10RD ČERVENÁ



Cena celkem:	1 200 Kč (bez DPH: 991 Kč)
Běžná cena:	1 319 Kč
Ušetříte:	120 Kč
Kód zboží:	KERK639
Part No.:	Starter Set Red
Stav:	Nové zboží

Popis

Kyocera základní sada FK110CP10RD červená

Základní sada značky Kyocera se skládá z **univerzálního keramického nože** a **škrabky** v červené barvě. S praktickými kuchyňskými pomocníky lze jídlo připravit rychle a snadno. Jsou ideálními pomůckami pro loupání, strouhání a krájení a jsou nepostradatelné v každé moderní kuchyni.

Keramický nůž od značky Kyocera má čepel o délce **11 cm** a je univerzální pro každodenní použití. Extrémní ostrost, odolná keramická čepel a nízká hmotnost jsou jeho předností.

Škrabka díky **4cm čepeli** pomůže rychle a pohodlně oloupat ovoce i zeleninu. Nekorozivní keramické ostří vyrobené z patentovaného zirkonového materiálu vyráběného v Japonsku zůstává ostré nejméně 10krát déle než tradiční škrabky. Vhodné **pro leváky i praváky** a pro práci směrem k tělu i od těla.

- Extrémní ostrost a dlouhá životnost
- Naprostá odolnost proti skvrnám a korozi
- Nezanechává pach ani chuť kovu
- Lze mýt v myčce nádobí
- Dodáváno v dárkovém balení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Rozměry nože: 22,4 × 2,7 × 1,7 cm

Rozměry škrabky: 14,5 × 7,8 × 2,7 cm

Délka čepelě nože: 11 cm

Délka čepelě škrabky: 4 cm

Materiál: keramika (oxid zirkonia), plast

Barva: červená